Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

טיול לדרך המשי – ספטמבר אוקטובר 2015 / חווה ב

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

?בעיות בחיבור לרשת אלחוטית

מדריך לפתרון תקלות בנתב ביתי

שלב 1: בדיקת הנתב

לפני כל פעולה אחרת, ודאו שהנתב דולק ושהנורות מהבהבות. אם הנורות כבויות – בדקו חיבור חשמל. אם הנורות דולקות אבל אין אינטרנט – המשיכו לשלב הבא.

שלב 2: אתחול הנתב

1. כבו את הנתב מהמתג האחורי.
2. נתקו את כבל החשמל מהשקע.
3. המתינו 30 שניות.
4. חברו מחדש את כבל החשמל והדליקו.
5. המתינו 2 דקות עד שכל הנורות יציבות.

שלב 3: בדיקת כבלים

- כבל מודם – מחברת הנתב לשקע הטלפון/כבל.
- כבל רשת – מהמחשב לנתב.
- כל כבל חייב להיות שלם, ללא כיפוף חד.

שלב 4: חיבור מחדש לרשת

1. פתחו רשימת רשתות אלחוטיות.
2. בחרו ברשת שלכם.
3. הזינו סיסמה – שימו לב לאותיות גדולות וקטנות.
4. אם הרשת לא מופיעה – חזרו לשלב 2.

שלב 5: אם עדיין אין אינטרנט

- בדקו אם הבעיה קיימת גם ברשת אחרת (נייד, חברים).
- אם הבעיה רק אצלכם – פנו לספק האינטרנט.
- אם הבעיה גם אצל אחרים – הבעיה בספק.

שלב 6: איפוס מלא

אם כלום לא עזר – בצעו איפוס מלא לנתב (כפתור איפוס ארוך). שימו לב: כל ההגדרות ישובו לברירת מחדל.

!!!אזהרה

הגדרות הנתב ניתנות לשינוי רק מרשת מקומית. אי אפשר לשנות הגדרות מרחוק.